

## Scheren

### Geflügelschere, rostfrei

**10.0242** 25 cm 7.6350

**10.0692** Ersatz - Feder



### Fischschere, rostfrei

**10.0935** 21 cm 8.1056



### Austernbrecher

**10.0270** 16 cm, Kunststoffgriff schwarz 7.6393



### Entschupper

**10.1091** 20 cm, Kunststoffgriff blau 54.5601

**10.1092** 30 cm, Kunststoffgriff blau 54.5631



### Fischgrätezieher, rostfrei

**10.1093** 11 cm 54.5632

